

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Die Verwendung von brennbaren Substanzen kann zu Verbrennungen, Bränden, Vergiftungen führen.

Die Nichtbeachtung von Warn- und Sicherheitshinweisen kann zu Bränden oder Explosionen führen und Personen- und Sachschäden verursachen!

1. Das Produkt ist lediglich für den Außengebrauch geeignet, damit eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden kann.
2. Der Gartenofen sollte auf einem stabilen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufgestellt werden.
3. Es sollte ein Mindestabstand von 3 Metern zu brennbaren Gegenständen wie beispielsweise Ästen, Brennstoff, Anzündern etc. gehalten werden.
4. Nehmen Sie das Produkt nicht unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln in Gebrauch.
5. Es sollte lediglich getrocknetes Holz zur Befuerung verwendet werden. Keinesfalls brennbare Substanzen verwenden!
6. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Gartenofen nicht mit Brennstoff überfüllt wird und die Brennkammer während der Nutzung nicht mit Asche gefüllt wird.
7. Es dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden!
8. WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Produkt fern!
9. VORSICHT! Bei dem Produkt besteht eine erhöhte Verbrennungsgefahr!
10. Verschieben Sie das Produkt nicht während der Nutzung!
11. Entfernen Sie erst den Brennstoff, wenn dies völlig ausgebrannt und das Produkt abgekühlt ist.
12. Verwenden Sie, wenn möglich, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe!
13. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Nutzung geeignete Kleidung tragen (beispielsweise keine losen/ weiten Ärmel).
14. VORSICHT! Löschen Sie das Feuer **nicht** mit Wasser!
15. Halten Sie einen Feuerlöscher eines geeigneten Typs in Reichweite!